

Manual de configuración



SK-910R3Q	3 Channels (315MHz)
SK-910R3-4Q	3 Channels (433.92MHz)
SK-910R4Q	4 Channels (315MHz)
SK-910R4-4Q	4 Channels (433.92MHz)



(SK-910R4Q pictured)

Programación de control:

- Presionar botón del receptor que se desea programar (SW1, SW2, SW3, SW4) durante tres segundos (parpadea LED).
- Presionar el botón del transmisor (control) que se desea programar.
- El LED deja de parpadear.

Eliminación de transmisor.

- Presionar el botón del receptor del cual se desea eliminar los transmisores (controles) durante 3 segundos (parpadea LED).
- Presionar de nuevo el botón durante tres segundos (se apaga LED).

Nota: se eliminan todos los controles

Diferentes modos.-

Modo tiempo:

El relevador se queda activo durante el tiempo programado.

Modo toogle:

El relevador se activa presionando el botón y se desactiva hasta volver a presionarlo.

Modo Latch:

El relevador se activa con el botón del transmisor y es necesario para desactivar presionar el botón correspondiente en el receptor.

Modo Valido:

El receptor se activa durante el tiempo en que se mantenga presionado el botón del transmisor.

Cambio de Modo:

Presionar el botón SW5 del receptor, los LED's de los relevadores destellara según la programación con la que se encuentren. Para cambiar la programación presionar el botón del relevador que se desee cambiar. El destello del LED cambiara según la programación con la que se encuentre. Presionar SW5 para salir de programación.

Destellos:

- 1: Modo tiempo
- 2: Modo toogle
- 3: Modo Latch
- 4: Modo Valido

Programación de tiempo de activación de Relevador:

- Ajustar los interruptores según el tiempo requerido.

Sec.	SW1	SW2	SW3
1	On	Off	Off
2	Off	On	Off
3	Off	Off	On
4	On	Off	On
5	Off	On	On
10	On	On	Off
30	Off	Off	Off
60	On	On	On

