

## Manual de usuario del producto

PB-500



- Gracias por comprar productos COMMAX.
- Lea atentamente esta Guía del usuario (en particular, las precauciones de seguridad) antes de usar un producto y siga las instrucciones para usar un producto exactamente.
- La empresa no se hace responsable de ningún accidente de seguridad causado por un funcionamiento anormal del producto.



## **1. Cómo utilizar el producto**

- Interruptor para llamada a sistema de enfermería / botón para presencia de enfermera.
- Este producto funciona junto con la unidad principal. (JNS-4CS)
- Este interruptor indica que la enfermera se encuentra en la habitación del paciente.
- Cuando presiona el botón, se enciende la lámpara en color verde de CL-302I.
- Conexión por medio de 2 hilos.



## 2. Especificación

Modelo	PB-500
Categoría de producto	Interruptor de presencia
Recurso de energía	24 VCC desde JNS-4CS / CNS-8CS
Alambrado	2 hilos
Tipo de instalación	Montaje empotrado
Dimensión (mm)	71 (ancho) x 116 (alto) x 48 (profundidad)

**COMMAX Co.,Ltd.**

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Departamento de Negocios

Internacionales de Corea: Tel ; + 82-31-7393-540 ~ 550 Fax ; + 82-31-745-2133 Sitio web:

[www.commax.com](http://www.commax.com)